

Датчик протечки ST-WLK

Инструкция по эксплуатации



eltex-doma.ru

Описание


ST-WLK — это датчик протечки, работающий по технологии Matter over Thread. При обнаружении протечки датчик подает сигнал об этом хабу умного дома Eltex. Для работы ST-WLK в системе умного дома необходимо наличие хаба Eltex. Поддержаны платформы сторонних производителей Home Assistant, HomePod. Совместимость датчика с другими платформами возможна, но не гарантируется.

ST-WLK работает от батареек, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.


Технические параметры

Питание	2 × батарейки AAA, 1,5 В
Частота сигнала	2,4 ГГц
Гарантированное расстояние до хаба	до 120 м (в прямой видимости)
Степень защиты	IP65
Габариты (Д × В)	74 × 25 мм
Масса, включая батарею	не более 0,06 кг
Рабочая температура	от +5 до +45 °С
Рабочая влажность при 40 °С	не более 93 %
Максимальная мощность радиосигнала	+14 дБм

Конструктивное исполнение



Внешний вид платы



Комплект поставки

- Датчик протечки ST-WLK
- Батареи питания (установлены в корпус)
- Инструкция по эксплуатации

Настройка датчика

Для настройки воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоинструкции.



Сброс к заводским настройкам

Быстро нажмите сервисную кнопку на плате датчика 6 раз. При успешном сбросе световой индикатор загорится на 3 секунды. Датчик будет исключен из системы умного дома и сбросит все настройки до значений по умолчанию.

Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите ST-WLK в списке устройств на странице.



Условия эксплуатации

- Датчик предназначен только для использования в помещениях.
- Исключите попадание воды на плату датчика. Не подвергайте датчик воздействию дыма и пыли.
- Не допускайте механических повреждений устройства.
- Обслуживание и ремонт датчика должны производиться только квалифицированным персоналом.
- В конце срока службы не выбрасывайте датчик с обычным бытовым мусором. Передайте его в пункт утилизации электроники.



Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте iot@eltex-doma.ru

Информация о гарантии

Изготовитель: ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Адрес изготовителя: 630047, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.

Официальный сайт: eltex-doma.ru

Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Срок службы: не менее 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.

Начало работы



Для взаимодействия датчика с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа. Также приложение доступно в магазинах RuStore и HuaweiAppGallery.



2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.

Добавление в систему умного дома

1. Добавьте датчик к хабу одним из способов:
 - В разделе «Добавление» в приложении выберите раздел «Matter», затем на всплывающем экране выберите «Matter over Thread». Выберите дом для добавления устройства. Отсканируйте QR-код, указанный на наклейке на корпусе датчика и следуйте инструкциям приложения. Извлеките изолятор.
 - В разделе «Добавление» в приложении нажмите «Добавить вручную». Следуйте инструкциям в приложении. Введите 11-значный код DSK, указанный на наклейке на корпусе датчика. Извлеките изолятор.

При успешном добавлении датчик отобразится на главном экране приложения.

Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).

2. Если планируется работа датчика с голосовым помощником, в карточке устройства перейдите в настройки и введите новое название устройства. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробел.

Если что-то пошло не так:

- проверьте, что приложению Eltex Home разрешен доступ к камере и геолокации;
- проверьте настройки хаба (сервис «Умный дом» включен, адрес платформы и номер порта корректные);
- выполните сброс датчика к заводским настройкам и повторите попытку добавления.

Подключение к приложению «Дом с Алисой»



Для взаимодействия с датчиком с помощью виртуального голосового помощника Алиса добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Дом с Алисой».

1. Введите название «Дом с Алисой» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.

3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с Яндекс ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Яндекса по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой».

Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

Подключение к приложению «Салют!»



Для взаимодействия с датчиком с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Салют!».

1. Введите название «Салют!» в Google Play или App Store*. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



* Временно отсутствует в App Store.

2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.

3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home со Сбер ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Сбера по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!».

Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

Подключение к приложению «Маруся»



Для взаимодействия с датчиком с помощью виртуального голосового помощника Маруся добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Маруся».

1. Введите название «Маруся — голосовой помощник» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт VK.

3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с VK ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Mail.ru по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся».

Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.

Установка устройства

Датчик устанавливается на чистую и сухую поверхность пола в местах возможной протечки.

Не устанавливайте устройство на токопроводящую поверхность. Это приведет к ложному срабатыванию датчика.

При возникновении протечки происходит замыкание водой металлических контактов датчика. Для фиксации датчика протечки рекомендуется использовать двусторонний скотч (не входит в комплект).

Замена батареи

1. Вскройте корпус датчика: поверните верхнюю крышку корпуса против часовой стрелки до упора и снимите крышку.
2. Удалите батареи и замените их на новые.
3. Закройте корпус датчика: вставьте верхнюю крышку корпуса в пазы и проверните её до упора по часовой стрелке.