




## Описание

**SW-IRC01** — ИК-пульт для удаленного управления техникой, например телевизором, люстрой, ТВ-приставкой или кондиционером, а также другими устройствами, которые поддерживают ИК-соединение, с помощью приложения Eltex Home.

## Технические параметры

Питание	USB Type-C, 5 В
Передача сигнала	Wi-Fi, инфракрасный канал
Wi-Fi	802.11b/g/n, 2.4 ГГц
Расстояние передачи ИК-сигнала	до 20 м (в прямой видимости)
Рабочая температура	от +5 до +45 °С
Габариты (Д × В)	60 × 20 мм
Масса	не более 0,032 кг

## Конструктивное исполнение



1 — разъем питания  
2 — сервисная кнопка

## Комплект поставки

- ИК-пульт SW-IRC01
- Кабель USB 2.0 Type-A–Type-C
- Инструкция по эксплуатации

## Настройка ИК-пульта

Для настройки воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоинструкции.



## Сброс к заводским настройкам

Быстро нажмите сервисную кнопку на нижней панели ИК-пульта 6 раз. ИК-пульт будет отключен от устройства, с которым была произведена синхронизация.

## Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите SW-IRC01 в списке устройств на странице.



## Условия эксплуатации

- ИК-пульт предназначен только для использования в помещениях.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей.
- Недопускайте механических повреждений ИК-пульта.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом.
- В конце срока службы не выбрасывайте ИК-пульт с обычным бытовым мусором. Передайте его в пункт утилизации электроники.



## Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте [iot@eltex-doma.ru](mailto:iot@eltex-doma.ru)

## Информация о гарантии

**Изготовитель:** ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

**Адрес изготовителя:** 630020, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.

**Официальный сайт:** [eltex-doma.ru](http://eltex-doma.ru)

**Гарантия:** 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

**Срок службы:** не менее 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.

# Начало работы

## Подключение к Eltex Home



Для взаимодействия ИК-пульта с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.



## Добавление в систему умного дома

1. Добавьте ИК-пульт к системе умного дома одним из способов:
  - В разделе добавления отсканируйте QR-код на корпусе пульта. Убедитесь, что индикатор на устройстве мигает. Выберите Wi-Fi сеть 2.4 ГГц, через которую устройство будет подключено к интернету, и следуйте инструкциям приложения.
  - Для ручного добавления убедитесь, что индикатор на устройстве мигает. Выберите Wi-Fi сеть 2.4 ГГц, через которую устройство будет подключено к интернету, и следуйте инструкциям приложения.

При успешном добавлении на экране отобразится уведомление об этом.

Пульт будет доступен в приложении.

Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).

2. Если планируется работа пульта с голосовым помощником, в карточке устройства перейдите в настройки и введите новое название устройства. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробел.

Если что-то пошло не так:

- проверьте, что приложению Eltex Home разрешен доступ к камере и геолокации;
- выполните сброс пульта к заводским настройкам и повторите попытку добавления.

## Синхронизация с ИК-устройствами

Управление ИК-пультом в приложении «Eltex Home» поддерживается только устройствами типа «Телевизор» и «Кондиционер».

1. После добавления SW-IRC01 в Eltex Home в карточке ИК-пульта перейдите во вкладку добавления ИК-устройства.
2. Во вкладке добавления ИК-устройства выберите тип устройства.
3. Следуйте инструкциям приложения.

После завершения процесса добавления введите название вашего устройства. Оно будет доступно в карточке ИК-пульта, а также на странице со всеми устройствами вашего дома.

Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).

## Подключение к приложению «Дом с Алисой»



Для взаимодействия с пультом с помощью виртуального голосового помощника Алиса добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Дом с Алисой».

Управление ИК-пультом в приложении «Дом с Алисой» поддерживается только устройствами типа «Телевизор» и «Кондиционер».

1. Введите название «Дом с Алисой» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с Яндекс ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Яндекса по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой».

Голосовое управление пультом осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

## Подключение к приложению «Салют!»



Для взаимодействия с пультом с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Салют!».

Управление ИК-пультом в приложении «Салют!» поддерживается только устройствами типа «Кондиционер».

1. Введите название «Салют!» в Google Play или App Store\*. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



\* Временно отсутствует в App Store.

2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.
3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home со Сбер ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Сбера по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!».

Голосовое управление пультом осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

## Подключение к приложению «Маруся»



Для взаимодействия с пультом с помощью виртуального голосового помощника Маруся добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Маруся».

Управление ИК-пультом в приложении «Маруся» поддерживается только устройствами типа «Телевизор» и «Кондиционер».

1. Введите название «Маруся — голосовой помощник» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт VK.
3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с VK ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Mail.ru по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся».

Голосовое управление пультом осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.