


Описание

Умная розетка SW-PLG02 — устройство для удаленного управления бытовыми приборами и источниками освещения суммарной мощностью до 3 кВт.

SW-PLG02 включается и выключается по команде со смартфона и может функционировать в качестве исполнительного элемента в сценариях умного дома.

Конструктивное исполнение



Технические параметры

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Беспроводная сеть | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| Входное напряжение | 230 В |
| Тип подключения | тип вилки F |
| Максимальная нагрузка | 3000 Вт (резистивная) |
| Габариты (Ш × В × Г) | 51,4 × 51,6 × 85,1 мм |
| Масса | 0,078 кг |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Степень защиты | IP30 |

Комплект поставки

- Умная розетка SW-PLG02
- Инструкция по эксплуатации

Настройка розетки

Для настройки воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоруководству.



Сброс к заводским настройкам

Выполните 6 быстрых нажатий на сервисную кнопку на панели включенной розетки. Светодиод погаснет, а затем начнет быстро мигать. Обесточьте устройство, после чего снова включите в бытовую розетку. Устройство готово к добавлению на платформу умного дома.

Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите SW-PLG02 в списке устройств на странице.



Условия эксплуатации

- Розетка предназначена для бытовых целей и может использоваться только в жилых помещениях.
- Не допускайте попадания влаги в розетку, не трогайте ее мокрыми руками. Не используйте розетку в местах с повышенной влажностью.
- Не подвергайте розетку воздействию пыли, дыма, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не оставляйте розетку под прямыми солнечными лучами, не устанавливайте рядом с источниками тепла.
- Включайте в розетку только исправные и совместимые по техническим характеристикам устройства.
- Не разбирайте розетку. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом.
- В конце срока службы не выбрасывайте розетку с обычным бытовым мусором.



Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте iot@eltex-doma.ru

Информация о гарантии

Изготовитель:

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Адрес изготовителя:

630020, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.

Официальный сайт:

eltex-doma.ru

Гарантия:

1 год с момента покупки.

Срок службы:


не менее 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.



Умная розетка

SW-PLG02

Инструкция по эксплуатации



Сделано
в России

Начало работы

Подключение к Eltex Home



Для взаимодействия розетки с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.
2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.



Добавление в систему умного дома

1. Включите SW-PLG02 в бытовую розетку. Загорится индикатор.
2. Добавьте устройство в систему умного дома одним из способов:
 - В разделе добавления отсканируйте QR-код на корпусе розетки и следуйте инструкциям приложения.
 - Для ручного добавления дождитесь мигания индикатора и выберите Wi-Fi сеть, через которую устройство будет подключено к интернету. Следуйте инструкциям приложения.
3. Если планируется работа розетки с голосовым помощником, в карточке устройства перейдите в настройки и введите в поле «Имя устройства» новое название розетки. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробел.

При успешном добавлении на экране отобразится уведомление об этом. Розетка будет доступна в приложении.

Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).

Если что-то пошло не так:

- проверьте, что приложению Eltex Home разрешен доступ к камере и геолокации;
- если индикатор в пункте 2 не мигает, выполните сброс к заводским настройкам (описан на обороте инструкции);
- если переключение сети не происходит автоматически, выберите ее в настройках Wi-Fi в мобильном устройстве и вернитесь в приложение Eltex Home. Добавление будет продолжено.

Подключение к приложению «Дом с Алисой»



Для взаимодействия с розеткой с помощью виртуального голосового помощника Алиса добавьте ее в Eltex Home и установите мобильное приложение «Дом с Алисой».

1. Введите название «Дом с Алисой» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.
2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с Яндекс ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Яндекса по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой». Голосовое управление розеткой осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

Подключение к приложению «Салют!»



Для взаимодействия с розеткой с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера установите мобильное приложение «Салют!».

1. Введите название «Салют!» в Google Play или App Store*. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.
- * Временно отсутствует в App Store.
2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.
3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home со Сбер ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Сбера по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!». Голосовое управление розеткой осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

Подключение к приложению «Маруся»



Для взаимодействия с розеткой с помощью виртуального голосового помощника Маруся установите мобильное приложение «Маруся».

1. Введите название «Маруся — голосовой помощник» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.
2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт VK.
3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с VK ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Mail.ru по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся». Голосовое управление розеткой осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.