



## Описание



**SZ-WLK** — это датчик протечки, работающий по технологии Z-Wave. При обнаружении протечки датчик подаст сигнал об этом хабу умного дома Eltex.

SZ-WLK работает от батареек, поэтому его можно установить в выбранное место без проводов.

## Технические параметры


|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                            | Li-ion CR123A, 3 В<br>(для SZ-WLK rev.B/D)<br>2 × Li-ion LR03, 1,5 В<br>(для SZ-WLK rev.B1/D1) |
| Частота сигнала                    | 869 МГц                                                                                        |
| Сработка по вскрытию (тампер)      | есть<br>(только для SZ-WLK rev.B)                                                              |
| Максимальное расстояние до хаба    | до 100 м<br>(в прямой видимости)                                                               |
| Степень защиты                     | IP65                                                                                           |
| Габариты (Д × В)                   | 74 × 25 мм                                                                                     |
| Масса, включая батарею             | не более 0,06 кг<br>(для SZ-WLK rev.B/D)<br>не более 0,057 кг<br>(для SZ-WLK rev.B1/D1)        |
| Рабочая температура                | от +5 до +45 °С                                                                                |
| Рабочая влажность при 40 °С        | не более 93 %                                                                                  |
| Максимальная мощность радиосигнала | 14 дБм                                                                                         |

## Конструктивное исполнение




1 – индикатор  
2 – металлические контакты

## Внешний вид платы



SZ-WLK rev.B/D



SZ-WLK rev.B1/D1

### Плата для SZ-WLK rev.B/D

1 – изолятор  
2 – батарея питания  
3 – сервисная кнопка

### Плата для SZ-WLK rev.B1/D1

1 – изолятор  
2 – батареи питания  
3 – сервисная кнопка

## Комплект поставки

- Датчик протечки SZ-WLK
- Батареи питания (установлены в корпус)
- Инструкция по эксплуатации

## Настройка датчика

Для настройки воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоинструкции.



## Сброс к заводским настройкам

Быстро нажмите сервисную кнопку на плате датчика 6 раз. При успешном сбросе световой индикатор загорится на 3 секунды. Датчик будет исключен из системы умного дома и сбросит все настройки до значений по умолчанию.

## Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите SZ-WLK в списке устройств на странице.



## Условия эксплуатации

- Датчик предназначен только для использования в помещениях.
- Исключите попадание воды на плату датчика. Не подвергайте датчик воздействию дыма и пыли.
- Не допускайте механических повреждений устройства.
- В конце срока службы не выбрасывайте датчик с обычным бытовым мусором. Передайте его в пункт утилизации электроники.



## Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте [iot@eltex-doma.ru](mailto:iot@eltex-doma.ru)

## Информация о гарантии

**Изготовитель:** ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

**Адрес изготовителя:** 630020, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.

**Официальный сайт:** [eltex-doma.ru](https://eltex-doma.ru)

**Гарантия:** 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

**Срок службы:** не менее 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.

## Начало работы

1. Снимите верхнюю крышку корпуса датчика. Для этого поверните ее против часовой стрелки до упора.
2. Удалите пластиковую пластину (изолятор), установленную между батареей питания и держателем. Индикатор на плате должен мигнуть один раз.
3. Выполните сброс датчика к заводским настройкам (описан на обороте).

Если индикатор не мигает, повторите процедуру сброса. В случае отсутствия мигания замените батарею на новую и повторите попытку.

4. Установите изолятор обратно.

## Подключение к Eltex Home



Для взаимодействия датчика с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.

## Добавление в систему умного дома

1. Добавьте датчик к хабу одним из способов:
  - В разделе добавления отсканируйте QR-код на корпусе датчика и следуйте инструкциям приложения. Платформа создаст виртуальное устройство. Извлеките изолятор и дождитесь отображения статуса устройства («Протечка»/«Нет протечки»).
  - Для ручного добавления извлеките изолятор и следуйте инструкциям приложения. Трижды нажмите на сервисную кнопку датчика: индикатор должен быстро замигать. Введите пятизначный код DSK, указанный на наклейке на корпусе датчика.

При успешном добавлении на экране отобразится уведомление об этом.

Датчик будет доступен в приложении.

Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).

2. Если планируется работа датчика с голосовым помощником, в карточке устройства перейдите в настройки и введите новое название устройства. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробел.

Если что-то пошло не так:

- проверьте, что приложению Eltex Home разрешен доступ к камере и геолокации;
- проверьте настройки хаба (сервис «Умный дом» включен, адрес платформы и номер порта корректные);
- выполните сброс датчика к заводским настройкам и повторите попытку добавления.

## Подключение к приложению

### «Дом с Алисой»



Для взаимодействия с датчиком с помощью виртуального голосового помощника Алиса добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Дом с Алисой».

1. Введите название «Дом с Алисой» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.

3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с Яндекс ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Яндекса по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой».

Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

## Подключение к приложению «Салют!»



Для взаимодействия с датчиком с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Салют!».

1. Введите название «Салют!» в Google Play или App Store\*. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



\* Временно отсутствует в App Store.

2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.

3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home со Сбер ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Сбера по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!».

Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

## Подключение к приложению «Маруся»



Для взаимодействия с датчиком с помощью виртуального голосового помощника Маруся добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Маруся».

1. Введите название «Маруся — голосовой помощник» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.



2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт VK.

3. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с VK ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Mail.ru по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся».

Голосовое управление датчиком осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.

## Установка устройства

Датчик устанавливается на чистую и сухую поверхность пола в местах возможной протечки.

Не устанавливайте устройство на токопроводящую поверхность. Это приведет к ложному срабатыванию датчика.

При возникновении протечки происходит замыкание водой металлических контактов датчика. Для фиксации датчика протечки рекомендуется использовать двусторонний скотч (не входит в комплект).