


Описание

Умная розетка SW-PLG12 — устройство для удаленного управления бытовыми приборами и источниками освещения суммарной мощностью до 3 кВт. SW-PLG12 работает по протоколу Matter over Wi-Fi, включается и выключается по команде со смартфона и может функционировать в качестве исполнительного элемента в сценариях умного дома. Для подключения устройства потребуется хаб или локальный центр Eltex.

Конструктивное исполнение



Технические параметры

Беспроводная сеть	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц IEEE 802.11 n 5 ГГц
Входное напряжение	230 В
Тип подключения	тип вилки F
Максимальная нагрузка	3000 Вт (резистивная)
Габариты (Ш × В × Г)	51,4 × 51,6 × 85,1 мм
Масса	0,086 кг
Рабочая температура	от 0 до +40 °C
Степень защиты	IP30

Комплект поставки

- Умная розетка SW-PLG12
- Инструкция по эксплуатации

Настройка розетки

Для настройки воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоинструкции.



Сброс к заводским настройкам

Выполните 6 быстрых нажатий на сервисную кнопку на панели включенной розетки. Светодиод погаснет, а затем начнет быстро мигать. Обесточьте устройство, после чего снова включите в бытовую розетку. Устройство готово к добавлению на платформу умного дома.

Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите SW-PLG12 в списке устройств на странице.



Условия эксплуатации

- Розетка предназначена для бытовых целей и может использоваться только в жилых помещениях.
- Не допускайте попадания влаги в розетку, не трогайте ее мокрыми руками. Не используйте розетку в местах с повышенной влажностью.
- Не подвергайте розетку воздействию пыли, дыма, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не оставляйте розетку под прямыми солнечными лучами, не устанавливайте рядом с источниками тепла.
- Включайте в розетку только исправные и совместимые по техническим характеристикам устройства.
- Не разбирайте розетку. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом.
- В конце срока службы не выбрасывайте розетку с обычным бытовым мусором.



Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте iot@eltex-doma.ru


Информация о гарантии

Изготовитель:
ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».
Адрес изготовителя:
630020, Россия, г. Новосибирск,
ул. Окружная, 29В.
Официальный сайт:
eltex-doma.ru
Гарантия:
1 год с момента покупки.
Срок службы:
не менее 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.



Умная розетка
SW-PLG12

Инструкция по эксплуатации



Начало работы

Подключение к хабу или локальному центру Eltex

 Для взаимодействия розетки с системой умного дома вам потребуется хаб или локальный центр Eltex и мобильное приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.
2. Откройте приложение, выполните настройку хаба или локального центра Eltex.



Добавление в систему умного дома

1. Включите SW-PLG12 в бытовую розетку. Индикатор начнет мигать.
2. Добавьте устройство в систему умного дома через мобильное приложение Eltex Home, следуя подсказкам.

При успешном добавлении на экране отобразится уведомление об этом.

Розетка будет доступна в приложении.

Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).

Если что-то пошло не так:

- проверьте, что приложению Eltex Home разрешен доступ к камере и геолокации;
- если индикатор при добавлении не мигает, выполните сброс к заводским настройкам (описан на обороте инструкции).

Подключение к Matter-хабам других производителей

SW-PLG12 работает по протоколу Matter over Wi-Fi и может работать с Matter-хабами других производителей.

Для взаимодействия с умной розеткой откройте приложение умного дома Matter-хаба и выполните добавление устройства, следуя инструкциям. На этапе ввода данных о новом Matter-устройстве отсканируйте QR-код на корпусе SW-PLG12 или введите код, состоящий из 11 цифр, для ручного добавления.