

Описание

SW-RLY02 — беспроводное Wi-Fi реле, предназначенное для управления осветительными приборами в электрической сети переменного тока с напряжением 230 В. Устройство подключается к домашней Wi-Fi сети роутера и взаимодействует с приложением умного дома Eltex Home из любой точки мира.

Реле легко устанавливается в стандартную электрическую проводку. Поддерживается как дистанционное управление двумя группами нагрузок, так и управление при помощи физических выключателей различных типов: клавишных, звонковых и проходных.



Умное реле SW-RLY02

Инструкция по эксплуатации


Сделано в России



Технические параметры

Беспроводная сеть	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
Входное напряжение	230 В
Тип подключения	с нулевой линией
Количество каналов	2
Максимальная резистивная нагрузка на один канал	800 Вт
Максимальная LED (светодиодная) нагрузка на один канал	100 Вт
Предельный ток на один канал	3,5 А (резистивная нагрузка)
Габариты (Ш × В × Г)	43,5 × 18 × 43,5 мм
Масса	0,034 кг
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	от +5 до +45 °С

Конструктивное исполнение



1	контакты реле
2	индикатор
3	сервисная кнопка

Комплект поставки

- Умное реле SW-RLY02
- Инструкция по эксплуатации

Настройка реле

Для настройки реле воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоинструкции.



Сброс к заводским настройкам

Выполните 6 быстрых нажатий на сервисную кнопку подключенного реле, расположенную на нижней стороне корпуса. При этом на несколько секунд загорится светодиод, после чего начнет быстро мигать — устройство перешло в режим добавления.

Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите SW-RLY02 в списке устройств на странице.



Условия эксплуатации

- Умное реле SW-RLY02 предназначено для использования только в жилых помещениях.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри реле нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователей.
- В конце срока службы не выбрасывайте умное реле с обычным бытовым мусором. Передайте его в пункт утилизации электроники.



Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте iot@eltex-doma.ru

Информация о гарантии

Изготовитель: ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».
Адрес изготовителя: 630020, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.
Официальный сайт: eltex-doma.ru
Гарантия: 1 год с момента покупки.


Срок службы: не менее 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.



Начало работы

Установка реле

Установите реле в распределительную коробку под потолком либо в место подключения осветительного прибора к электрической сети.



- Установка SW-RLY02 осуществляется только квалифицированным электриком.
 - Для дистанционного управления реле через мобильное приложение удостоверьтесь, что выключатели L1i и L2i находятся в положении «Включено».
 - Требуется установка реле ограничения пусковых токов RLY-BPS-HP, если подключаемая нагрузка соответствует хотя бы одному пункту из списка ниже:
 - суммарная номинальная нагрузка LED-ламп превышает 100 Вт;
 - требуется подключить более 5 лампочек на один канал;
 - подключенные LED-лампы имеют внешний драйвер или блок питания, например светодиодные ленты.
- Реле ограничения пусковых токов RLY-BPS-HP продается отдельно.

После завершения монтажа и включения питания реле автоматически перейдет в режим добавления.

Подключение к Eltex Home

Для взаимодействия реле с системой умного дома скачайте мобильное приложение Eltex Home.



- Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
- Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.

Добавление в систему умного дома

- Добавьте устройство в систему умного дома одним из способов:
 - В разделе добавления отсканируйте QR-код на корпусе реле и следуйте инструкциям приложения.
 - Для ручного добавления дождитесь мигания индикатора и выберите Wi-Fi сеть, через которую устройство будет подключено к интернету. Следуйте инструкциям приложения.При успешном добавлении на экране отобразится уведомление об этом. Реле будет доступно в приложении. Ссылку на руководство по эксплуатации с более подробной информацией по работе с приложением можно найти в разделе «Дополнительная информация» (описан на обороте).
- Если планируется работа реле с голосовым помощником, в карточке устройства перейдите в настройки и введите в поле «Имя устройства» новое название реле. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробел.
 - Если что-то пошло не так:
 - проверьте, что приложению Eltex Home разрешен доступ к камере и геолокации;
 - если индикатор в шаге 1 не мигает, выполните сброс к заводским настройкам (описан на обороте);
 - если переключение сети не происходит автоматически, выберите ее в настройках Wi-Fi в мобильном устройстве и вернитесь в приложение Eltex Home. Добавление будет продолжено.

Подключение к приложению «Дом с Алисой»

Для взаимодействия с умным реле с помощью виртуального голосового помощника Алиса добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Дом с Алисой».



- Введите название «Дом с Алисой» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
- Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
- Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с Яндекс ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Яндекса по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой». Голосовое управление реле осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

Подключение к приложению «Салют!»

Для взаимодействия с умным реле с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Салют!».



- Введите название «Салют!» в Google Play или App Store*. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
- * Временно отсутствует в App Store.
- Откройте приложение и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.
- Свяжите вашу учетную запись Eltex Home со Сбер ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Сбера по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!». Голосовое управление реле осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

Подключение к приложению «Маруся»

Для взаимодействия с умным реле с помощью виртуального голосового помощника Маруся добавьте его в Eltex Home и установите мобильное приложение «Маруся».



- Введите название «Маруся — голосовой помощник» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
- Откройте приложение и войдите в свой аккаунт VK.
- Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с VK ID. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к документации Mail.ru по QR-коду справа.



Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся». Голосовое управление реле осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.